

## หมายเหตุ

### การอัปเดตเฟิร์มแวร์ PEN-F

ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเข้ามาในเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.0

- ท่านสามารถตรวจสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันได้โดยเลือก [เฟิร์มแวร์] ใน [เมนูตั้งค่า]

#### การใช้อาร์ทฟิลเตอร์ (ART)

ปัจจุบันสามารถเลือกอาร์ตฟิลเตอร์โดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส

#### การบันทึกการตั้งค่ารายการโปรด (เลือกโหมดกำหนดเอง)

ปัจจุบันคุณสามารถเรียกใช้ การตั้งค่าที่บันทึกไว้ในตำแหน่ง C1 ถึง C4 บนแป้นปรับโหมดได้

- 1 เลือก [รีเซ็ต / โหมดกำหนดเอง] ใน เมนูถ่ายภาพ 1 และกดปุ่ม
- 2 เลือก [เลือกจากโหมดกำหนดเอง] และกด
- 3 เลือก [โหมดกำหนดเอง C1]–[โหมดกำหนดเอง C4] และกดปุ่ม
- 4 เลือก [ใช่] และกดปุ่ม

- โหมดถ่ายภาพจะไม่ถูกนำไปใช้หากตั้งค่าเป็นหมุนปรับโหมดไปที่ **P**, **A**, **S** หรือ **M**

#### Disp/)/PC

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ที่ Custome Menu (MENU → → ):

[โหมดขยายภาพ LV] จะถูกย้าย และเพิ่ม [การตั้งค่าขยายภาพ LV] เข้ามา

| ตัวเลือก             | คำอธิบาย  |
|----------------------|---|
| โหมดขยายภาพ LV       | ปัจจุบันสามารถค้นหา หรือพบ [โหมดขยายภาพ LV] ได้ใน [การตั้งค่าขยายภาพ LV]  |
| การตั้งค่าขยายภาพ LV | [โหมดขยายภาพ LV]: เมื่อตั้งค่าไปที่ [mode1] การกดปุ่มลงครึ่งหนึ่งใน Live View ที่ขยายจะกลับสู่การแสดงผลที่ขยาย เมื่อตั้งค่าไปที่ [mode2] การกดปุ่มลงครึ่งหนึ่งใน Live View ที่ขยายจะสลับไปยังการแสดงผล AF การซูม [Live View Boost]: เมื่อตั้งค่าไปที่ [เปิด] บริเวณที่ขยายจะปรับค่ารับแสงให้เหมาะสม มีประโยชน์ในการตรวจสอบโฟกัสเมื่อถ่ายภาพในสถานที่มืด เมื่อตั้งค่าไปที่ [ปิด] บริเวณที่ขยายจะแสดงผลด้วยความสว่างของ Live View ก่อนการขยาย มีประโยชน์ในการตรวจสอบโฟกัสเมื่อถ่ายภาพในสถานที่ย้อนแสง |

ล็อค จะถูกย้าย และเพิ่ม การตั้งค่า เข้ามา

| ตัวเลือก   | คำอธิบาย  |
|------------|---|
| ล็อค       | ปัจจุบันสามารถค้นหา หรือพบ  ล็อค ได้ใน  การตั้งค่า  |
| การตั้งค่า | ล็อค: เลือก [เปิด] เพื่อรักษาการรับแสงไว้ที่ค่าที่เลือกแม้ว่าจะปล่อยปุ่มแล้วก็ตาม<br>[Live View Boost]: เลือก [เปิด] เพื่อถ่ายภาพในขณะที่ตรวจสอบวัตถุหรือจัดองค์ประกอบภาพ ในกรณีใช้งานในสภาพแสงน้อย |

#### Exp//ISO

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ที่ Custome Menu (MENU → → ):

เพิ่ม [การตั้งค่าชัตเตอร์ต่ำสุด]

| ตัวเลือก           | คำอธิบาย   |
|--------------------|--|
| เซ็ท ISO อัตโนมัติ | [ค่าสูงสุด / ค่าตั้งต้น]: เลือกขีดจำกัดบนและค่าเริ่มต้นที่ใช้สำหรับความไวแสง ISO เมื่อเลือก [อัตโนมัติ] ไวสำหรับ ISO [ค่าสูงสุด]: เลือกขีดจำกัดบนสำหรับการเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติ [ค่าตั้งต้น]: เลือกค่าเริ่มต้นสำหรับการเลือกความไวแสง ISO อัตโนมัติ<br>[การตั้งค่าชัตเตอร์ต่ำสุด]: เลือกความเร็วชัตเตอร์ที่กล้องจะเพิ่มความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติในโหมด <b>P</b> และ <b>A</b><br>หากตั้งค่าไปที่ [อัตโนมัติ] กล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ |