

V-72 メインVer2.00、サブVer1.01の追加機能

メインVer2.00、サブVer1.01で追加された機能について説明します。

録音モードの追加

MP3形式による録音機能を追加し、従来のWMA形式に加えMP3形式を選択できるようになりました。この録音モードはメニューで選択できます。

1 メニューの [録音設定] で [録音モード] を選び、OK ▶ または ▶▶I ボタンを押す

- [録音モード] 画面に入ります。
- メニュー設定の詳細は取扱説明書 P.41、P.42 をご覧ください。


2 +または-ボタンを押して、録音形式を選ぶ

- 録音形式を選択する項目が追加になりました。
[MP3] [WMA]




3 MP3形式で録音したい場合は、[MP3] を選び、OK ▶ または ▶▶I ボタンを押す

- ビットレートは数値が高いほどより高音質な規格になります。
[256kbps] [128kbps]



4 OK ▶ ボタンを押して、設定を完了する



ご注意

- MP3形式で録音したファイルにはインデックスマークをつけることはできません。

一般事項

- 周波数特性：
マイクジャック録音時
[256kbps] : 50 Hz ~ 20 kHz
[128kbps] : 50 Hz ~ 17 kHz

録音時間 (めやす)

[256kbps]	約35時間
[128kbps]	約70時間

電池持続時間 (めやす)

- [レコーダー] モード：
内蔵ステレオマイク録音時：

[256kbps]	約14時間30分
[128kbps]	約14時間30分

OLYMPUS